

# Handleiding wandbekleding Subtiel & Subtiel Pro

## Benodigde gereedschap

Potlood  
Rolmaat  
Waterpas  
Lijmkam 3 mm vertanding  
Spatel  
Kleine circelzaag of fijne handzaag

## Vorbereiding

1. Laat het hout minimaal 2 dagen uitgepakt acclimatiseren in de ruimte waar het aangebracht wordt.
2. Leg het gereedschap klaar
3. Controleer of de ondergrond glad en droog is, eventueel 1 maal texen en goed laten drogen.
4. Bereid het oppervlak voor: Teken een horizontale lijn op het te bedekken oppervlak. De onderrand van de houten tegels wordt op deze lijn uitgelijnd.

## Ondergrond

De ondergrond moet solide, vast en glad zijn. Belangrijk is dat de ruimte droog (relatieve vochtigheid 40 a 60%) en verwarmd is op woontemperatuur.

## Lijm

Voor een optimale hechting moeten de paneeltjes met een niet watergedragen elastische parketlijm gelijmd worden. Zie onze Webwinkel voor de verschillende mogelijkheden.

Ons advies: Wakol MS 265 Parketlijm (600 ml. Silaanlijm).

Werk van boven naar beneden. Het is belangrijk de paneeltjes losjes aan te brengen en goed aan te drukken zodat het volledige vlak gebruikt wordt. De lijm mag niet tussen de paneeltjes uit komen (maar mocht dit gebeuren dan is de lijm eenvoudig te verwijderen).



**1**  
De lijm gelijkmatig aanbrengen met een lijmkam met 2/3 mm veranding. Niet meer dan 0,5 m<sup>2</sup> tegelijk aanbrengen.



**2**  
De panelen losjes tegen elkaar in de lijm drukken. Zorg dat er geen voegen ontstaan. Wissel af met de verschillende diktes van de panelen.



**3**  
Werk van boven naar beneden. Begin de tweede rij in wildverband. Hiervoor dient een houten paneel te worden ingekort (zie 4).



**4**  
De houten panelen kunnen eenvoudig worden ingekort met een cirkelzaag of fijne handzaag. Gebruik wat u over heeft om een nieuwe rij te beginnen.



### Onderhoud

De beste ruimtetemperatuur om ten volle te genieten van uw wandbekleding Subtiel wand is tussen de 18 en 24 graden, bij een relatieve luchtvochtigheid tussen de 40 en 60 procent. Dit klimaat is niet alleen geschikt voor uw wand maar ook perfect als woonklimaat.

Uw wandbekleding Subtiel wand maakt u eenvoudig schoon met een licht vochtige doek, een plumeau, of met een stofzuiger met borstelopzetstuk.